

| | |
|--|---|
| 06A2 | |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Racor regulador para el inflado de globos directamente desde la salida de la botella. • Racor de salida de botellas tipo Altop. |
| Código: 99655381 | Descripción: RACOR ENTRADA Bot.ALTOP |
| Código: 24830735 | Descripción: RACOR INFLA GLOBOS |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Producto para el control de fugas. |
| Código: 7302261 | Descripción: DETECTOR FUGAS spray |
|  | <ul style="list-style-type: none"> • Difusor nieve carbónica para uso en cocktería.. Se conecta el racor directamente a la salida de una botella con sifón, se abre un poco el grifo de esta y se recoge en un recipiente nieve en polvo. (en botella de 35Kg salen de 8-10Kg de nieve carbónica solo se aprovecha la fase líquida +-15% de su contenido). |
| Código: 3001 | Descripción: DIFUSOR CORNETA Nieve Carbónica |
| Código: 998420100 | Descripción: GAS CALIBRACION 50ppm-150ppm+reg.(conjunto) |
| Código: GS0601042 | Descripción: -VALVULA ESFERA OX. HXH 1/4-3/8 |
| Código: GS0605002 | Descripción: -VALVULA ESFERA DN25 PN40 1p |
| Código: GS1205013 | Descripción: -VALVULA SOBREPRESION 1,4B 1/4 |
| Código: GS1205021 | Descripción: -VALVULA SOBREPRESION 3,4Bar 1/4 |