




06A2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Racor regulador para el inflado de globos directamente desde la salida de la botella. • Racor de salida de botellas tipo Altop.
Código: 99655381	Descripción: RACOR ENTRADA Bot.ALTOP
Código: 24830735	Descripción: RACOR INFLA GLOBOS
	<ul style="list-style-type: none"> • Producto para el control de fugas.
Código: 7302261	Descripción: DETECTOR FUGAS spray
	<ul style="list-style-type: none"> • Difusor nieve carbónica para uso en cocktería.. Se conecta el racor directamente a la salida de una botella con sifón, se abre un poco el grifo de esta y se recoge en un recipiente nieve en polvo. (en botella de 35Kg salen de 8-10Kg de nieve carbónica solo se aprovecha la fase líquida +-15% de su contenido).
Código: 3001	Descripción: DIFUSOR CORNETA Nieve Carbónica
Código: 998420100	Descripción: GAS CALIBRACION 50ppm-150ppm+reg.(conjunto)
Código: GS0601042	Descripción: -VALVULA ESFERA OX. HXH 1/4-3/8
Código: GS0605002	Descripción: -VALVULA ESFERA DN25 PN40 1p
Código: GS1205013	Descripción: -VALVULA SOBREPRESION 1,4B 1/4
Código: GS1205021	Descripción: -VALVULA SOBREPRESION 3,4Bar 1/4